* В зависимост от инсталирания софтуер, доставчика ви на услуги или държава, някои от описанията в това ръководство може да не са в съответствие с вашия телефон.
* В зависимост от държавата е възможно вашия телефон и аксесоари да бъдат различни от показаните на изображенията в това ръководство.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-16201A
Bulgarian. 12/2007. Rev. 1.0

SGH-G800
Ръководство за употреба

Важни мерки за безопасност

Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Авторски права

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят. Bluetooth QD ID: B013308
- Java™ е регистрирана търговска марка на Sun Microsystems, Inc.
- Picsel и Picsel Viewer™ са търговски марки на Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате. Преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.

Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете .

Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

Аксесоари и батерии

Използвайте само батерии и аксесоари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални аксесоари може да Ви нарани или да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлоадира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.

При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 45.

За това Ръководство

Това ръководство за употреба Ви дава сбита информация за използване на телефона.

В това ръководство ще видите следните икони на инструкции.

- ☑ Показва, че е необходимо да прочетете внимателно следващата информация относно мерки за безопасност или функции на телефона.
- → Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация, за да преминете до съответната опция и да я изберете.
- [ ] Показва бутона на телефона. Например, [ ].
- < > Показва екранен бутон, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например, <**Избери**>.

- **3G**
  Вашият телефон има възможност за работа в 3G среда, позволявайки много по-висока скорост при трансфер на данни, видеостриминг и видео-конферииране.

Специални функции на Вашия телефон

- **RSS четец**
  Използвайте RSS четеца за да получавате последните новини от любимите си сайтове.

- **Камера и видеокамера**
  Използвайте модула на камерата във Вашия телефон за заснемане или запис на видеоклип.

- **Синхронизация с Windows Media Player**
  Прехвърлете музикални файлове от телефона си чрез синхронизиране с Windows Media Player.

- **Музикален плейър**
  Слушайте музикални файлове на своя телефон.

- **FM радио**
  Слушайте любимите си радио станции навсякъде и по всяко време.

- **Редактор на изображения**
  Редактирайте или украсете своите снимки.

- **Печат на цифрови данни**
  Отпечатвайте изображения, съобщения и други лични данни директно от телефона си.

- **Bluetooth**
  Дава възможности за прехвърляне на медийни файлове и лични данни и осъществява връзка към други устройства чрез безплатна безжична Bluetooth технология.

- **Функция за преглед на файлове**
  Отваря различни формати документи, запазени във Вашия телефон, без да ги променя.

- **Уеб браузър**
  Използвайте безжичен достъп до интернет, за да получите най-актуална информация и разнообразно медийно съдържание.

Съдържание

Разопаковане **6**

Уверете се, че всички елементи са налице

Начални стъпки **6**

Първи стъпки за работа с телефона

Поставяне на батерията и зареждане на телефона 6
Включване или изключване 7
Изглед на телефона..... 7
Бутони и икони..... 8
Достъп до функциите на менюто..... 12
Въведи текст..... 12
Персонализиране на вашия телефон 14

Нещо повече от телефон **16**

Започнете с функциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции.

Осъществяване/отговаряне на повиквания..... 16
Използвайте камерата..... 18
Възпроизведете музика..... 20
Слушайте FM радиото..... 24
Търсене в интернет 25
Използване на Телефонния указател..... 26
Изпращане на съобщения 27
Виж съобщения..... 29
Използване на Bluetooth..... 29
Включи приложения..... 31

Функции на менюто **33**

Всички опции на менюто

Информация за здравето и безопасността **45**

Преглед на функциите на менюто

За достъп до режим Меню натиснете [Център] в режим на готовност.
(В зависимост от мобилния Ви оператор, натиснете <**Меню**> в режим на готовност.)

1 Списък разговори

2 Тел. указател

3 Музикален плейър

4 Интернет

1 Отиди на начална страница
2 Въведи URL
3 Маркер
4 Запазени страници
5 История
6 Разширени
7 Настройки на браузър

5 Съобщения

1 Създаване съобщение
2 Кутия Входящи
3 Email Входящи
4 Чернови

5 Съобщения

5 Кутия Изходящи
6 Кутия Изпратени
7 Моите папки
8 Чернови
9 Изтриване по папки
10 Настройки на съобщение
11 Състояние на паметта

6 Организация на файлове

Изображения
Видеоклипове
Звуци
Игри и други
Други файлове
Състояние на паметта

7 Календар

8 Камера

9 Yahoo!/Google/Bluetooth‡

* Приложения

1 Запис на глас
2 Видео редактор
3 Редактор на изображения
4 FM радио
5 RSS четец
6 Напомняне
7 Задача
8 Световен часовник
9 Калкулатор
10 Конвертор
11 Таймер
12 Хронометър
13 SIM-AT[1]

0 Аларми

Настройки

1 Профили в телефона
2 Час и дата

Настройки

3 Настройки на дисплей и светлина
4 Настройки на телефона
5 Настройки повиквания
6 Защита
7 Настройки на приложения
8 Настройки на мрежа‡‡
9 Настройки на паметта
10 Пълно нулиране

---

1. Показва се само в случай, че се поддържа от Вашата USIM или SIM карта.

‡ Ако услугите Yahoo! и Google не са налични, **Bluetooth** ще се появи в меню 9, вместо да се изведе в **Настройки на мрежа**.

‡‡Ако услугите Yahoo! и Google не са налични, поредността на менютата ще се промени.

Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице

- Телефон
- Зарядно устройство
- Батерия
- Ръководство за употреба

Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

Елементите, доставени с Вашия телефон, и наличните при дистрибутора на Samsung аксесоари могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или от Вашия мобилен оператор.

Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона

Поставяне на батерията и зареждане на телефона

Сваляне на капака на батерията



Включване или изключване

Включване	1. Отворете телефона. 2. Натиснете и задръжте[☎]. 3. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <**Потвър.**>.
Изключване	1. Отворете телефона. 2. Натиснете и задръжте[☎].

Изглед на телефона

Изглед отпред

Заден дисплей

След като затворите телефона, той заключва клавишите, за да се избегне активиране на нежелани функции на телефона или от неволно натискане на клавиши. За да отключите клавиатурата, натиснете <**Отключи**> и след това <**OK**>.

Бутони и икони

Бутони

	Изпълнява функцията, посочена на последния ред на дисплея.
	В режим на готовност дава директен достъп до предпочитани опции в менюто. Превключва опциите на менюто в режим Меню.
	В режим на готовност, дава достъп до режим Меню. В режим Меню, избира маркираната опция в менюто или потвърждава зададеното от Вас.

Осъществяване или отговор на повикване.

В режим на готовност извиква последните номера, независимо дали са били избрани, пропуснати или получени.

Изтрива знаци от дисплея или елементи в дадено приложение.

Натиснете и задръжте, за да включите или изключите телефона.

Край на разговор.

Отменя въведеното или връща телефона в режим на готовност от режим Меню.

Въвеждане на числа, букви и някои специални знаци.

В режим на готовност, натиснете и задръжте [**1**] за достъп до сървъра на гласовата ви поща. Натиснете и задръжте [**0**] за въвеждане на международен код за избиране.

Въвеждате специални символи или извършвате специални функции.

В режим на готовност натиснете и задръжте [#] за активиране или деактивиране на безшумен профил. Натиснете и задръжте [*] за въвеждане на пауза между номерата.

Настройка на силата на звука.

⊙	В режим на готовност, натиснете и задръжте, за да включите камерата, докато капачето й е отворено. В режим Камера можете да направите снимка или да запишете видеоклип. Ако промените стандартната функция за този клавиш, можете да отворите прозореца за превключване на приложение и да отворите други приложения, без да излизате от текущото.

Икони

В горния край на екрана могат да се появят следните икони, които да покажат състоянието на телефона. Иконите на дисплея могат да се различават, в зависимост от държавата или от мобилния ви оператор.

	Сила на сигнала
	Свързване към GPRS (2.5G) мрежа или прехвърляне на данни в GPRS (2.5G) мрежа
	Свързване към EDGE мрежа или прехвърляне на данни в EDGE мрежа
	Свързване към UMTS (3G) мрежа или прехвърляне на данни в UMTS (3G) мрежа
/[1]	Свързване към HSDPA (3G+) мрежа или прехвърляне на данни в HSDPA (3G+) мрежа
	Гласово повикване в ход
	Извън обхвата на оператора ви

	Видео повикване
	Свързан към компютър чрез USB порт
	Търсене в интернет
	Свързване към защитена уеб страница
	Статус на FM радио. • . Включено • . Изключено
	Bluetooth е активен
	Ново съобщение. • . Текстово съобщение • . Мултимедийно съобщение • . Email
	• . Гласова поща • . Push съобщение • . Съобщение за конфигурация
	Картата с памет е поставена
	Настройки на профил. • . Нормален • . Тих • . Шофиране • . Среща • . Навън • . Офлайн
	Степен на мощност на батерията

1. В зависимост от мобилния Ви оператор е възможно да виждате иконата по различен начин.

Достъп до функциите на менюто

Избери опция	1. Натиснете желан екранен клавиш. 2. Натискайте клавишите за навигация за придвижване до следващата или предишната опция. 3. Натиснете <**Избери**>, <**OK**>, или [Център], за да потвърдите изобразената функция или маркираната опция. 4. Натиснете <**Назад**> за придвижване едно ниво нагоре. Натиснете [ ] за връщане в режим на готовност.
Използвайте номерата от менюто.	Натиснете съответен за желаната опция цифров клавиш.

Въведи текст

Промени режима на въвеждане на текст	• Натиснете и задръжте [*] за превключване между режим T9 и ABC. • Натиснете [*], за да промените режима или да включите режим Числа. • Натиснете и задръжте [#] за превключване в режим Символи.
Режим Главни букви	За да въведете дума. Натискайте съответния клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.

Режим T9	За да въведете дума. 1. Натиснете [**2**] до [**9**] за начало на въвеждане на дума. 2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи. 3. След като думата се изпише правилно, натиснете [**#**], за да оставите разстояние. В противен случай, натиснете [**0**], за да видите и алтернативните думи.
Режим Числа	Натиснете клавишите, съответстващи на числата, които желаете да въведете.
Режим Символи	Натиснете клавишите, съответстващи на символите, които желаете да въведете.
Други действия	• Натиснете [**1**], за да въведете препинателни знаци или други специални символи. • Натиснете [**#**] за вмъкване на интервал. • За придвижване на курсора, натискайте клавишите за навигация • Натиснете [**C**] за изпращане на символите един по един. • Натиснете и задръжте [**C**] за изчистване на целия дисплей.

Персонализиране на вашия телефон

Език на дисплея

1. В режим на готовност натиснете [Център] и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език** → **Екранен текст**.
2. Изберете език.
3. Натисни <**Запази**>.

Мелодия тон позвъняване

За промяна свойствата на профила.

1. В режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Настройки** → **Профили в телефона**.
2. Придвижете се до използвания от Вас звуков профил.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Редактирай**.
4. Изберете **Мелодия на гласово повикване** → категория → тон позвъняване.
5. Изберете **Мелодия на видео повикване** → категория → тон позвъняване.
6. Натиснете <**Опции**> и изберете **Запази**.

За промяна на звуков профил.

1. В режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Настройки** → **Профили в телефона**.
2. Изберете желания профил.

Сила на звука на тон на бутони

В режим на готовност натиснете [Сила звук], за да настроите силата на звука на клавишите от клавиатурата.

Тапет за Режим на готовност

1. В режим на готовност натиснете [Център] и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплей и светлина** → **Настройки на дисплея** → **Тапет** → **Изображения** → **Изображения**.
2. Изберете категория изображения.
3. Избери изображение.
4. Натисни <**Настрой**>.

Бутони за пряк достъп до меню

1. В режим на готовност натиснете [Център] и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Избери клавиш.
3. Избери меню, което да бъде зададено към клавиша.

Тих профил

Можете бързо да активирате тих профил, за да не безпокоите околните. В режим на готовност, натиснете и задръжте [#].

Заключване на телефона

1. В режим на готовност натиснете [Център] и изберете **Настройки** → **Защита** → **Заключване на телефона**.
2. Изберете **Включен**.
3. Въведете нова 4 до 8 цифрова парола и натиснете <**Потвър.**>.
4. Въведете повторно новата парола и натиснете <**Потвър.**>.

Нещо повече от телефон

Започнете с функциите за разговори, камера, музикален плейър, уеб браузър и други специални функции.

Осъществяване/отговаряне на повиквания

Обаждане

За гласово повикване.

1. В режим на готовност въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [ ].
   Натиснете [Сила звук], за да регулирате силата на звука.
3. За приключване на разговора натиснете [ ].

За видео повикване.

1. В режим на готовност въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Видео повикване**.
3. За приключване на разговора натиснете [☎].

Отговор на повикване

1. Когато телефонът извънни, го отворете. Ако телефонът вече е отворен, натиснете [⌐].
   За видео повикване натиснете <**Покажи ме**>, за да разрешите другото лице да ви вижда през камерата.
2. За приключване на разговора натиснете [☎].

Използване на функцията високоговорител

По време на разговор, натиснете [Център] и след това <**Да**>, за да активирате функцията високоговорител.

Натиснете [Център] отново за превключване на нормален звук в слушалката.

Провеждане на конферентен разговор

1. По време на разговор се обадете на втория участник. Първото повикване се задържа.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Присъединяване**.
3. Повтори стъпки 1 и 2, за да добавиш още участници.

4. Настройка на конферентен разговор.
   - Натиснете **<Опции>** и изберете **Раздели**, за да проведете личен разговор с даден участник.
   - Натиснете **<Опции>** и изберете **Край** → **Изберете участник** → участника, който желаете да изключите → **Спусни**, за да изключите един от участниците.
5. Натиснете **[ ]**, за да прекратите конферентния разговор.

Използвайте камерата

- Не излагайте телефона си на статично електричество, докато използвате камерата.
- Камерата Ви разполага с функцията Anti-Shake (устойчивост срещу разклащане) и благодарение на нея изображенията Ви стават ясни. Но когато светкавицата е включена е възможно функцията да не е активна.
- Качеството на панорамните снимки зависи от скоростта на заснемане, промените в насочеността и осветлението.

Снимане

1. Отворете капачето на камерата. Камерата се включва автоматично.
2. Завърти телефона наляво за пейзажен изглед.

3. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
4. За да направите снимка, натиснете [Камера]. Снимката се запазва автоматично.
5. Натиснете <⮌>, за да направите снимка.

Вижте снимка

1. В режим на готовност натиснете [Център] и изберете **Организация на файлове** → **Изображения** → **Мои снимки**.
2. Избери желаната снимка.

Запис на видеоклип

1. Отворете капачето на камерата. Камерата се включва автоматично.
2. Натиснете продължително [**1**] за превключване в режим запис.
3. Завърти телефона наляво за пейзажен изглед.
4. Натиснете [Камера] за да започнете записа.
5. Натиснете <▫> или [Камера], за да спрете запис. Видеоклипът се запазва автоматично.
6. Натиснете <⮌>, за да запишете друго видео.

Виж видео

1. В режим на готовност натиснете [Център] и изберете **Организация на файлове** → **Видеоклипове** → **Моите видеоклипове**.
2. Изберете желаното видео.

Възпроизведете музика

Подготовка на музикални файлове

Използвайте следните методи.

- Изтегляне от безжичен интернет.
- Изтегляне от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung PC Studio. Прегледайте ръководството на потребителя Samsung PC Studio.
  - Получаване чрез Bluetooth.
  - Копиране в карта с памет и поставяне на картата в телефона.
  - Копирай в карта с памет: Виж следващата глава.
  - Синхронизиране на музикални файлове с Windows Media Player. Вижте страница 21.

Когато поставяте карта с памет, която съдържа голям обем файлове, телефонът ви по всяка вероятност ще работи бавно в продължение на няколко минути, докато базата данни се актуализира. Това може да се отрази на някои функции на телефона. Проблемът е временен и не представлява дефект на телефона.

Копирайте музика в паметта на карт

1. Поставете карта с памет в телефона.
2. В режим на готовност натиснете [Център] и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **USB настройки** → **Устройство за съхранение**.
3. За да се върнете в режим на готовност, натиснете [ ].
4. Свържете телефона и компютъра си с допълнителен компютърен кабел за данни.
5. Когато се появи изскачащ прозорец на компютъра Ви, изберете **Open folder to view files** (Отворете папката, за да прегледате файловете).
6. Копирайте файлове от компютъра върху картата с памет.
7. След като сте готови, изключете телефона от компютъра.

Синхронизация с Windows Media Player

Можете да копирате музикални файлове от телефона си чрез синхронизиране с Windows Media Player 11.

1. В режим на готовност натиснете [Център] и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **USB настройки** → **Медия плейър**.
2. За да се върнете в режим на готовност, натиснете [ ].

3. Свържете телефона и компютъра си с помощта на PC кабел за пренос на данни.
4. Изберете **Sync digital media files to this device** (Синхронизирай цифрови медийни файлове на това устройство) при изскачането на прозореца на екрана на компютъра ви.
5. Изберете и извлечете желаните от Вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.
6. Щракнете **Start Sync** (Начало на синхрон).
7. След завършване на синхронизацията, изключете телефона от компютъра.

Възпроизведи музикални файлове

1. В режим на готовност натиснете [Център] и изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете музикална категория → музикален файл.
3. По време на възпроизвеждане използвай следните клавиши.
   - [Център] прекъсва или възстановява възпроизвеждането.
   - [Ляв] връща към предишния файл. Натиснете и задръжте за да се придвижите назад във файла.

- [Десен] пропуска текущия и преминава на следващия файл. Натиснете и задръжте за да се придвижите напред във файла.
- [Нагоре] отваря списък с песни.
- Сила звук. настройва звука.

4. Натиснете и задръжте [Надолу] за спиране на възпроизвеждането.

Създай списък песни

1. От екрана на музикалния плейър натиснете <**Опции**> и изберете **Отвори файл** → **Всички** → **Плейлиста**.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Създай списък песни**.
3. Въведете името на списъка песни и натиснете <**Запази**>.
4. Изберете добавения списък песни.
5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добави** → източник.
6. Изберете списъка с песни или файловете, които желаете, и натиснете <**ОК**>.
7. Натиснете [Център], за да стартирате възпроизвеждане на музика.

Слушайте FM радиото

Слушане на радио

1. Пъхнете конектора на предоставените с комплекта слушалки в мултифункционалния жак на телефона.
2. В режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Приложения** → **FM радио**.
3. Когато включите FM радиото за първи път, натиснете <**Да**>, за да включите автоматичната настройка на станции.
   Наличните радио станции се запазват автоматично.
4. Натиснете [Нагоре] или [Надолу], за да изберете запазени радио станции.
   За да откриете радио станции можете и да натиснете [Ляв] или [Десен].
5. Натиснете [Център], за да изключите радиото.

Запазете радио станции.

Чрез автоматична настройка.

1. От екрана на радиото, натиснете <**Опции**> и изберете **Авто настройване**.
2. Натиснете <**Да**> за да потвърдите. Наличните радио станции се запазват автоматично.

Ръчна настройка.

1. За да изберете желаната от вас радио станция, от екрана на радиото, натиснете [Ляв] или [Десен].
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добави към Предпочитани**.

Търсене в интернет

Стартирай уеб браузъра	В режим на готовност натиснете [Център] и изберете **Интернет** → **Отиди на начална страница**. Отваря се началната страница на вашия мобилен оператор.
Навигация в мрежата	• За придвижване в елементите на браузъра натисни [Нагоре] или [Надолу]. • За да изберете елемент, натиснете [Център]. • За да се върнете на предишната страница, натиснете <**Назад**>. • За достъп до опциите на браузъра, натиснете <**Опции**>.

Използване на Телефонния указател

Добави запис

1. В режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете <**Опции**>.
2. Изберете **Добави в Тел. Указател** → местоположение на паметта → **Нов**.
3. За **Телефон**, изберете тип номер.
4. Въведете информация за записа.
5. Натиснете [Център] или <**Опции**> и изберете **Запази**, за да запазите номера.

Намери запис

1. В режим на готовност изберете <**Тел. указ.**>.
2. Въведете първите няколко букви на желаното име.
3. Изберете запис.
4. Отидете до даден номер и натиснете [ ], за да го наберете или натиснете <**Опции**> и изберете **Редактирай**, за да редактирате информацията за записа.

Изпращане на съобщения

Изпращане на текстово съобщение

1. В режим на готовност натиснете [Център] и изберете **Съобщения** → **Създаване съобщение** → **Съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете [Нагоре], за да се придвижите до поле Получател.
4. Въведете номер на получател.
5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпрати мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност натиснете [Център] и изберете **Съобщения** → **Създаване съобщение** → **Съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добави обект**, **Създаване на обект**, или **Добави прикачен файл**.
4. Добавяте медиен файл, тел. номер, запис от календара или маркер.
5. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добави тема**.

6. Въведете темата на съобщението.
7. Натиснете [Нагоре], за да се придвижите до поле Получател.
8. Въведете номерата или email адресите на получателя.
9. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Изпрати email

1. В режим на готовност натиснете [Център] и изберете **Съобщения** → **Създаване съобщение** → **Email**.
2. Въведете текста на email-а.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Добави прикачен файл** или **Създаване на обект**.
4. Добавяте медиен файл, тел. номер, запис от календара или маркер.
5. Натиснете [Нагоре], за да се придвижите до поле тема.
6. Въведете темата на email-а.
7. Натиснете [Нагоре], за да се придвижите до поле Получател.
8. Въведете Email адреси
9. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане**, за да изпратите email-а.

Виж съобщения

Покажи текстово съобщение

1. В режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Съобщения** → **Кутия Входящи**.
2. Изберете текстово съобщение.

Виж мултимедийно съобщение

1. В режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Съобщения** → **Кутия Входящи**.
2. Избери мултимедийно съобщение.

Покажи email

1. В режим на готовност, натиснете [Център] и изберете **Съобщения** → **Email Входящи**.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изтегли**.
3. Изберете email или глава.
4. Ако изберете глава, натиснете <**Опции**> и изберете **Извлечи** за преглед на тялото на email-а.

Използване на Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с Bluetooth технология, разрешаваща безжично свързване и обмен на данни с други Bluetooth устройства, разговори свободни ръце и дистанционно управление на телефона.

Включване на Bluetooth

1. В режим на готовност натиснете [Център] и изберете **Настройки**‡ → **Настройки на мрежа**‡ → **Bluetooth** → **Активиране** → **Включен**.
   ‡ Функцията **Bluetooth** се активира от поле **Настройки на мрежа**, ако услугите Yahoo! или Google са налични.
2. Изберете **Видимост на моя телефон** → **Включен**, за да разрешите намирането на вашия телефон от други устройства.

Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. В режим на готовност натиснете [Център] и изберете **Настройки**‡ → **Настройки на мрежа**‡ → **Bluetooth** → **Мои устройства** → **Търси ново устройство**.
   ‡ Функцията **Bluetooth** се активира от поле **Настройки на мрежа**, ако услугите Yahoo! или Google са налични.
2. Изберете устройство.
3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на друго устройство, ако притежава такъв, и натиснете <**OK**>.
   Свързването завършва, когато собственикът на другото устройство въведе същия код.

Изпрати данни

1. Достъп до приложение, например **Тел. указател**, **Организация на файлове**, **Календар**, **Напомняне**, или **Задача**.
2. Изберете елемент.
3. Натиснете <**Опции**> и изберете **Изпращане на визитката чрез** или **Изпращане чрез** → **Bluetooth**.
4. Търсене и избор на устройство.
5. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете <**ОК**>.

Приеми данни

1. Ако е необходимо, въведете ПИН код за Bluetooth и натиснете <**ОК**>
2. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите, че желаете да получавате данни.

Включи приложения

Можете да превключите до други приложения от дадено меню, без да затваряте екрана на менюто, което използвате.

Промяна на функцията на бутона на камерата

1. В режим на готовност натиснете [Център] и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бутон на камерата**.
2. Изберете **Бърз достъп**.

Превключване към приложение

1. Докато използвате дадено меню, натиснете [Бърз достъп].
2. Изберете приложение.

Налични приложения

- **Повикване**. отвори екрана за набиране.
- **Съобщения**. възможност за достъп до меню **Съобщения**.
- **Интернет**. стартирате уеб браузъра.
- **Музикален плейър**. влизате в меню **Музикален плейър**.

Затворете всички използвани приложения

1. Натиснете [Включване на приложения].
2. Придвижете се до **Край на всички?**.
3. Натиснете <**Да**>.

Функции на менюто

Всички опции на менюто

Тази част дава кратки разяснения на функции от менюто на вашия телефон.

Списък разговори

Можете да проверите последните изходящи, приети или пропуснати разговори.

Тел. указател

Търсите информация за даден запис, съхранявана в указателя.

Музикален плейър

Влизате и слушате всички музикални файлове, сортирани по даден критерий. Можете да създадете и свой собствен списък за изпълнение.

Интернет

Меню	Описание
Отиди на начална страница	Свържете телефона с мрежата и заредете началната страница на доставчика на безжичен интернет.
Въведи URL	Въведете URL адрес и влезте в съответната уеб страница.

Меню	Описание
Маркер	Запазете URL адресите, за да можете да си осигурите бърз достъп до уеб страници.
Запазени страници	Можете да прегледате списъка със страници, които сте запазили онлайн.
История	Влизате в списъка с уеб сайтове, които сте посещавали.

Меню	Описание
Разширени	Изчистете кеш паметта. Изтрийте cookie-та или определете дали да бъдат запазвани или не. Променете настройките на уеб браузъра и разгледайте версията и информацията за авторските му права.
Настройки на браузър	Изберете профил за връзка, който да бъде използван за достъп до безжичната мрежа.

Съобщения

Меню	Описание
Създаване съобщение	Създавате и изпращате текст, мултимедия или email съобщения.
Кутия Входящи	Разглеждате съобщенията, които сте получили.
Email Входящи	Разглеждате email-ите, които сте получили.
Чернови	Разглеждате съобщенията, които сте запазили за изпращане по-късно.
Кутия Изходящи	Разглеждате съобщенията, които телефонът се опитва да изпрати или не е успял да изпрати.
Кутия Изпратени	Разглеждате съобщенията, които сте изпратили.
Моите папки	Създайте нови папки, в които да организирате вашите съобщения.
Чернови	Създавайте и използвайте шаблони на често използвани съобщения или изрази.
Изтриване по папки	Наведнъж изтривате съобщенията във всяка папка за съобщения.
Настройки на съобщение	Задавате различни опции за използване услугите за съобщения.

Меню	Описание
Състояние на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.

Организация на файлове

Меню	Описание
Изображения, Видеоклипове, Звуци, Други файлове	Отваряте медийни или други файлове, запазени в паметта на телефона.
Игри и други	Чрез това меню получавате достъп до вградените и изтеглени Java игри и приложения.

Меню	Описание
Състояние на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента.

Календар

Следите графика на вашите задачи.

Камера

Използвайте вградената камера във Вашия телефон, за да снимате или записвате видеоклипове.

Yahoo!/Google/Bluetooth

В зависимост от страната и мобилния Ви оператор, може да виждате на това място едно от следните три менюта:

Yahoo!: Стартирате двигателя за Yahoo търсене, за да откривате информация, новини, изображения или местни услуги посредством интернет. Също така можете да използвате услугата messenger.

Google: Стартирате двигателя за Google търсене, за да откривате информация, новини, изображения или местни услуги посредством интернет. Също така можете да използвате email услугата.

Bluetooth: Свържете телефона безжично с други Bluetooth устройства.

Приложения

Меню	Описание
Запис на глас	Записвайте гласови бележки и други звуци.
Видео редактор	Редактирайте видеоклиповете си, комбинирайки снимки или видеоклипове.
Редактор на изображения	Редактирате изображения, като използвате различни инструменти за редактиране.
FM радио	Слушате музика или новини по FM радио в телефона.
RSS четец	Запазвате любимите си новинарски канали или блогове в библиотеки и получавате най-актуалните новини и актуализирана информация откъдето пожелаете.

Меню	Описание
Напомняне	Създавайте и управлявайте бележки за важни събития.
Задача	Създавате списък със задачи, които трябва да изпълните.
Световен часовник	Въведете вашата часова зона и намерете текущото време в друга част на света.
Калкулатор	Изпълнява аритметични функции.
Конвертор	Правете преобразувания, например дължина и температура.
Таймер	Настройте период от време, през който телефонът да извършва обратно броене.
Хронометър	Измерете оставащото време.
SIM-АТ	Използвайте множество допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от USIM или SIM картата ви, това меню може да е налично, но да е наименовано по различен начин.

Аларми

Задайте повикване за събуждане, за да се събуждате сутрин или аларма, която да ви известява за събитие в определен час.

Настройки

Меню	Описание
Профили в телефона	Променяте настройките на звука на телефона в различни ситуации или събития.
Час и дата	Променете текущото време и дата на телефона.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Тапет	Променяйте фоновото изображение, което да се показва в режим на готовност.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Поздравително съобщение	Въведете поздравлението, което да се покаже за кратко при включване на телефона.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Стил на главното меню	Изберете стил на дисплея за екрана на основното меню.

Меню	Описание
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Избор от списък	Извежда се избора от списък, който представя опциите за менюто.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Показване при набиране	Задайте настройките на дисплея по време на избиране.

Меню	Описание
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на дисплея → Показване на часовник	Изберете типа часовник, което ще се показва на първоначалния екран на телефона ви.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на осветлението → Яркост на дисплея	Регулирайте яркостта на дисплея, за различни условия на осветеност.

Меню	Описание
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на осветлението → Фон светлина	Избирате за какъв период от време фонът светлина или дисплеят остават включени без да се използва телефона.
Настройки на дисплей и светлина → Настройки на осветлението → Осветяване на клавиатурата	Настройте по какъв начин телефонът да контролира използването на светлината на клавиатурата.
Настройки на телефона → Език	Изберете езика, който ще се използва за текст на дисплея или режим T9.

Меню	Описание
Настройки на телефона → Бърз достъп	Използвайте клавишите за навигация като бутони за бърз достъп до специфични менюта директно от режим на готовност.
Настройки на телефона → Личен номер	Проверете собствените си номера или задайте име към всеки от тях.
Настройки на телефона → Функция на бутон за сила на звука	Настройте как да реагира телефона, когато натиснете и задържите [Сила звук] при входящо обаждане.
Настройки на телефона → Бутон на камерата	Изберете стандартна функция за [Включване на приложения/камера].

Меню	Описание
Настройки на телефона → Настройки на плъзгането	Настройте как да реагира телефона, когато го отваряте при входящо повикване и когато го затворите за използване на функция.
Настройки на телефона → USB настройки	Изберете режим USB, който да се използва когато свързвате телефона си към друго устройство посредством USB.
Настройки повиквания	Задавате опции на функциите за повикване.
Защита → Заключване на телефона	Активирайте парола на телефона си, за да го защитите от неправомерна употреба.
Защита → Заключване на SIM	Задайте възможност телефонът Ви да работи само с настоящата USIM или SIM карта, като въведете парола за заключване на SIM.
Защита → PIN заключване	Активирате своя PIN, за да защитите USIM или SIM картата си от неправомерна употреба.
Защита → Заключване на лична информация	Заключвате достъпа до съобщения, файлове, списъци разговори, записи, календар, напомняне или задачи.

Меню	Описание
Защита → Режим фиксирано набиране	Задава функцията телефонът да ограничава обаждания до определени телефонни номера, ако функцията се поддържа от USIM или SIM картата Ви.
Защита → Промяна на парола на телефона	Променете паролата на телефона.
Защита → Промяна на PIN код	Променете PIN кода.
Защита → Промяна на PIN2 код	Промяна на PIN2.

Меню	Описание
Защита → Мобилно проследяване	Задава функцията телефонът Ви да изпраща предварително съставени проследяващи съобщения до семейството и приятелите Ви, когато някой се опита да използва телефона Ви с друга USIM или SIM карта. Възможно е тази функция да не е налична поради определени функции, които мобилният ви оператор подържа.
Настройки на приложения	Променете настройките според желанието си за използване на наличните на телефона ви приложения.

Меню	Описание
Настройки на мрежа → Bluetooth‡	Свържете телефона безжично с други Bluetooth устройства.
Настройки на мрежа → Избор на мрежа	Изберете мрежата, когато сте в роуминг, извън мрежата в собствената Ви страна, или мрежата да бъде избирана автоматично.
Настройки на мрежа → Режим на мрежа	Променяте съответната честота когато пътувате в чужбина.
Настройки на мрежа → Предпочитани мрежи	Добавете мрежа към Вашия списък с предпочитани мрежи, ако USIM или SIM картата Ви поддържа тази функция.
Настройки на мрежата → Връзки	Създавайте и променяйте профилите на настройките за връзка на Вашия телефон с мрежата.
Настройки на паметта	Проверете информацията относно паметта, която използвате в момента. Също така можете да изчистите паметта.
Пълно нулиране	Нулирайте настройките на телефона, които сте променили.

‡ Ако услугите Yahoo! и Google не са налични във Вашата страна или за Вашия мобилен оператор, **Bluetooth** ще премине на меню 9.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2,0 W/kg.[1]

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0,194 W/kg.

Тестовете за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

1. Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2,0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи.
  Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.
- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разреди с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота й.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията: може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при

напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0° C (32° F).

- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни

устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

Указани места

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да

причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечнен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район. Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [ ].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега й. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телефона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.

- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Забършете го с мека кърпа.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона ви все още не е изтекла.
- Ако телефонът ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон : SGH-G800

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
Електромагнитна съвместимост	**EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489- 24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 50361 : 2001**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908- 1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908- 2 V2.2.1 (10-2003)**

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в ЕU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007 10 04 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.